

耐荷重
150kg

移動できない連結キャビネット・ロッカーに!

スーパー不動王ホールド


キャビネット・ロッカーなどを移動させずに、取付が可能です。
対象物と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。

型式	FFT-011	製品1箱寸法	302×141×138mm
入数	2個	1ケース寸法	750×330×315mm
1ケース入数	10個	JANコード	4902510612536



取付方法

1




取り付け部分の汚れ、ほこり、水分、油分をよく拭きとって下さい。

5



次に、T型固定式不動王の内側の剥離紙だけを剥がします。

2



スーパー不動王ホールドの底面に貼ってある粘着テープの剥離紙を剥がします。

6



外側の面を壁に押し当て、スポンジ部分をスーパー不動王ホールドの上部から差し込みT型固定式不動王の内側の面を貼り付けます。

3



調整板(発砲スチロール)をスーパー不動王ホールドにセットします。調整板は、壁との距離を測る重要な役割があります。

7



T型固定式不動王の内側の接着面をスーパー不動王ホールドに上から手を添えて3~4回押し当てて下さい。

4



壁に調整板を沿わせたまま、家具の天板にスーパー不動王ホールドの粘着面を強く押し付けます。この調整板の厚みにより、壁との一定の距離を取ることができます。

8



T型固定式不動王の外側(壁面)の剥離紙を、写真のように両側同時に引っ張り剥がして壁に接着させます。もう一方も同じ方法で取り付け設置完了です。